Hupe

Zündspule

Regler/
Gleichrichter

Relais

Blinkerabschalt-
automatik

Tacho-
meter

Drehzahl-
messer

Rücklicht

Zündschloss

Lenkerschalter rechts

Lenkerschalter links

Lenker als Massevert. zw. den Schaltern

Bremslicht-
schalter

Fahr-
licht

Blinker(vorn)

Bremslicht-
schalter

Lima

CDI

Batterie

Sicherung

Sicherung
10A

Relais

Zusätzliche
Verbraucher